

Manual do Usuário
Painel de Mensagens 8 Linhas

Maxiclina



Maxiclina
O máximo em conforto e tecnologia.



SAC 0800 643 2522 / www.maxiclina.com.br
Rua Luis Miotto, 20 - São Marcos/RS - 95190 000
Fone/fax: (54) 3291-8000

Apresentação

- Painel programável para ligar e desligar automaticamente conforme horário;
- Todas as mensagens são programáveis individualmente para serem exibidas conforme a hora;
- Painel com 8 linhas e 64 colunas totalmente em SMD;
- Teclado com entrada USB;
- LEDs em SMD branco de alto brilho.
- Chave para troca de mensagens sem o auxílio do teclado;
- Capacidade para 12 mensagens com até 120 caracteres;
- 2 sentidos de instalação;
- Exibição de temperatura, relógio, data e saudação;
- Leve e compacto.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão em operação: 10 ~ 30 Volts corrente contínua

Consumo em operação: 1.8A máximo (o consumo varia conforme condições de luminosidade, tensão de alimentação e o tamanho da mensagem que está sendo apresentada)

Consumo em stand-by: 0.08A

Instalação

A instalação deve ser feita conectando o cabo de alimentação do painel na bateria do veículo.



Cabo de alimentação e Kit de fixação que acompanham o produto.



Teclado que acompanha o produto



O sensor de temperatura está localizado na parte interna do cabo de alimentação e deve ficar na sombra para evitar medidas incorretas.



Cabo de alimentação: O fio vermelho deve ser ligado ao positivo da bateria, e o fio preto deve ser ligado ao negativo da bateria.



Conexão do cabo de alimentação deve ser realizada manuseando o mesmo **sempre pelo conector, nunca pelo cabo.**



Conexão dos cabos no painel.



Ao desconectar o cabo de alimentação, pressione a trava localizada na parte inferior do conector, **sempre puxando apenas pelo conector, nunca pelo cabo.**



Para instalação do painel no vidro, certifique que o local esteja limpo. Para remover o suporte de fixação, puxe o pino localizado na extremidade da ventosa.



Botões localizados na lateral do produto, para que sejam efetuadas as trocas de mensagem.

Utilização

EDITANDO MENSAGENS

Para editar ou escrever uma mensagem no painel faça do seguinte modo:

Passo 1:
Selecione a mensagem desejada através das teclas de função **F1, F2...F12**;

Passo 2:
Aperte **ESC** para entrar no comando de alterar, em seguida aperte **←** (**BACKSPACE**) para apagar a mensagem.

Passo 3:
Em seguida escolha uma das *fontes, e, ou gráficos, apertando **PAGE UP** e **PAGE DOWN**, digite a mensagem desejada e por fim aperte **ENTER**;

Passo 4:
Para selecionar um dos 22 efeitos basta pressionar uma das teclas de seleção de efeitos, no momento em que a imagem é exibida.

***Fontes e Gráficos:**
8x3, 8x2, 8x1, 7x2, 7x1, 6x2, 6x1, 5x1, Gráficos 1, 2 e 3.

EXIBINDO DATA, HORA, TEMPERATURA E TENSÃO ALIMENTAÇÃO

Passo 1:
Aperte **ESC** para entrar no comando de alterar mensagem, em seguida aperte **←** (**BACKSPACE**) para apagar a mensagem.

Passo 2:
Em seguida escolha uma das fontes* apertando **PAGE UP** e **PAGE DOWN**, digite a mensagem;

Passo 3:
- Para exibir saudação (Bom dia/boa tarde/boa noite, automático conforme a hora) **Ctrl + B**;
- Para exibir a hora tecle simultaneamente **Ctrl + X**;
- Para exibir a temperatura tecle simultaneamente **Ctrl + Z**;
- Para exibir o dia da semana tecle simultaneamente **Ctrl + V**;
- Para exibir a data tecle simultaneamente **Ctrl + C**;
- Para exibir a tensão da alimentação tecle simultaneamente **Ctrl + N**;

Passo 4:
Pressione a tecla **ENTER**;

OBSERVAÇÃO:
Dia da semana, dia do mês, hora e temperatura, podem ser exibidas junto com mensagens em texto, como também podem serem exibidas sozinhas.

Utilização

AJUSTANDO A VELOCIDADE

Para ajustar a velocidade em que corre a mensagem tecle **+** (para aumentar) e **-** (para diminuir).

HORA E DATA

Passo 1:
Pressione **Print Screen** (**PRINT SCREEN**) para entrar no Menu de configurações;

Passo 2:
Através das setas **↑** e **↓** selecione a opção **ACERTA HORA**;

Passo 3:
Pressione a tecla **ENTER**;

Passo 4:
Inserir a nova hora através do teclado numérico;

Passo 5:
Inserir a nova data através do teclado numérico;

Passo 6:
Pressione a tecla **ENTER** para gravar a nova hora e data, ou **ESC** para cancelar.

CONFIGURANDO HORÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR UMA MENSAGEM

Passo 1:
Pressione **Print Screen** (**PRINT SCREEN**) para entrar no Menu de configurações;

Passo 2:
Através das setas **↑** e **↓** selecione a opção **HORA L:D M XX**;

Passo 3:
Através do teclado numérico digite a hora para ligar, em seguida a hora para desligar;

Passo 4:
Tecla **ENTER** para confirmar a edição.

OBS: Se forem configuradas mensagens para ligarem no mesmo horário, a mensagem de maior prioridade, será exibida. Nível de Prioridade: HORA L:D M 01 - Maior Prioridade e HORA L:D M 12 - Menor Prioridade.

APAGANDO TODAS AS MENSAGENS

Passo 1:
Pressione **Print Screen** (**PRINT SCREEN**) para entrar no Menu de configurações;

Passo 2:
Através das setas **↑** e **↓** selecione a opção **RESET PAINEL**;

Passo 3:
Pressione a tecla **ENTER**;

Passo 4:
Pressione a tecla **S** para confirmar ou a tecla **N** para cancelar.

Utilização

CONFIGURANDO HORÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR O AJUSTE DE BRILHO

Passo 1:
Pressione  (PRINT SCREEN) para entrar no Menu de configurações;

Passo 2:
Através das Setas ↑ e ↓ selecione a opção HORA BRIL AUT;

Passo 3:
Pressione a tecla ENTER;

Passo 4:
Inserir a nova HORA L:D através do teclado numérico;

Passo 5:
Pressione a tecla ENTER;

CONFIGURANDO INTENSIDADE DE BRILHO DO PAINEL

Passo 1:
Pressione  (PRINT SCREEN) para entrar no Menu de configurações;

Passo 2:
Através das Setas ↑ e ↓ selecione a opção AJUST. BRILHO;

Passo 3:
Pressione a tecla ENTER;

Passo 4:

Ajustar a intensidade de brilho entre 30 – 100%;
OBS: Brilho mínimo só funciona quando estiver configurado o controle de brilho automático.

Passo 5:

Pressione a tecla ENTER;

ATALHOS DE FUNÇÕES

A seguir segue uma lista com os atalhos para as funções do Painel:

Ctrl + L - Ligar o Painel;

Ctrl + D - Desligar o Painel;

Ctrl + Z - Inserir temperatura durante edição de mensagens;


Ctrl + X - Inserir hora durante edição de mensagens;

Ctrl + C - Inserir data durante edição de mensagens;

Ctrl + V - Inserir dia da semana durante edição de mensagens;

Ctrl + B - Inserir saudação, bom dia, boa tarde e boa noite durante edição de mensagens;

Ctrl + N - Inserir tensão da alimentação durante edição de mensagens;

 - Acessa funções de configuração do painel (acertar hora, data, horário de liga e desliga das mensagens, reset de mensagens e ajuste brilho do Painel).

Scroll Lock - Sequência de mensagens.

Utilização

MAPA DE TECLADO



- Entrar/Sair menu de edição
- Seleção de mensagem
- Seleção de efeitos
- Seleção de efeitos opcional
- Gravar mensagem
- Menu Configurações
- Efeito sequencial
- Altera o estilo da fonte (5x1, 6x1, 6x2, 7x1, 7x2, 8x1, 8x2, 8x3 e Gráficos: 1, 2 e 3)
- Velocidade da mensagem
- Sentido de orientação Padrão
- Sentido de orientação Invertido

EXIBIÇÃO SEQUENCIAL

O painel pode exibir todas as mensagens sequencialmente, pressionando a tecla **SCROLL LOCK**. Neste modo todas as mensagens do painel serão exibidas em sequência (uma, depois, a outra).

Para sair do modo sequencial, pressione novamente a tecla **SCROLL LOCK**. Mensagens que estiverem em branco, serão apresentadas no formato «---». As mensagens que foram programadas para serem exibidas em determinado horário, no efeito sequencial somente serão exibidas na hora do programa.

Efeitos

Dentro das configurações do painel existem 22 efeitos diferentes, veja-os:

ROLAGEM SIMPLES (1)

A mensagem fica passando do sentido Direita > Esquerda.

MENSAGEM EM PARTES (2)

A cada uma ou duas palavras da mensagem é exibida no meio do painel, por alguns segundos depois é substituída pelo resto da frase.

MENSAGEM ESTÁTICA (3)

A mensagem fica parada no painel.

ENTRELAÇADO (4)

As palavras se entrelaçam para formar a mensagem

LASER INCLINADO (5)

Uma linha de luz exprime a mensagem no painel como se fosse o efeito de um laser.

CASCATA ENTRADA E SAÍDA (6)

A entrada das palavras parece estar cortada no canto inferior direito a superior esquerda.

PAC MAN (7)

A mensagem é engolida por um pac man.

PISCANDO (8)

A mensagem fica piscando no painel.

QUEDA(9)

Caeem pontos da parte de cima do painel para formar a mensagem a ser exibida.

LASER HORIZONTAL (0)

A mensagem é impressa no painel linha por linha, como se fosse um laser.

IMPRIMIR (Q)

É uma simulação de uma impressão, como se a mensagem estivesse sendo impressa na tela através de um cabeçote de impressão.

GUINCHO (W)

A mensagem é rebocada por um caminhão guincho.

TREM DE CARGA (E)

Um trem carrega a mensagem por todo o painel.

ESMAECER (R)

A mensagem acende e apaga devagar no painel.

MATERIALIZAR/DESMATERIALIZAR (T)

A mensagem surge e desaparece no painel, a partir de pontos aleatórios.

MAGNETO (Y)

A mensagem é formada e se fecha como se fosse uma cortina.

VENEZIANA (U)

A mensagem é formada como se fosse abrindo uma janela.

CAIR (I)

A mensagem cai por inteira do topo do painel.

TRANSFORMAR (O)

A mensagem surge na tela.

COMETA (P)

A mensagem começa a surgir no centro do painel a partir de rastros de feixes de luz.

ALEATÓRIO (A)

O painel escolhe qual efeito irá utilizar.

STROBOUS (S)

O painel irá piscar a tela inteira. Para selecionar o efeito (strobous) pressione as duas teclas laterais do painel, simultaneamente por 5 segundos. Para sair do efeito (strobous) e voltar a exibição de mensagens pressione qualquer uma das teclas laterais do painel, ou ainda, as teclas de efeito.

Gráficos

GRÁFICOS - 1 (PEQUENOS)

0		Raio 1	D		Carta 1	Q		Cruz
1		Acorde Musical 1	E		Seta Direita	R		Raio 2
2		Taça	F		Seta Esquerda	S		Acorde Musical 2
3		Cruz	G		Computador	T		Smile Feliz
4		Fantasma	H		Relógio 2	U		Smile Triste
5		Telefone 1	I		Lixeira	V		Telefone 2
6		Coração	J		On/Off	W		Carta 2
7		Relógio 1	K		Sol	X		Seta Baixo
8		Proibido	L		Alien	Y		Seta Cima
9		Seta Cima	M		Meio Coração	Z		Monstro
A		Seta Baixo	N		Caveira	a		Caracter Reservado
B		Âncora	O		Cachorro	b		Caracter Reservado
C		Smile Triste	P		Homem	c		Caracter Reservado

GRÁFICOS - 2 (MÉDIOS)

0		Casa	D		Acorde Musical	Q		Xicara de Café 2
1		Formiga	E		Pássaro	R		Alerta
2		Xicara de Café 1	F		Primeiros Socorros	S		Foguete
3		Smile Feliz	G		Televisão	T		Fantasma
4		Caminhão	H		Revólver	U		Caveira 1
5		Peixe	I		Pinto	V		Coração 2
6		Barco	J		Coração Partido	W		Monstro
7		Coração Flechado	K		Arma	X		Seta Direita
8		Helicóptero	L		Seta Direita	Y		Seta Esquerda
9		Morcego	M		Seta Esquerda	Z		Caveira 2
A		Coração 1	N		Elefante	a		Caracter Reservado
B		Balão de Conversa	O		Megalofone	b		Caracter Reservado
C		Cadeado	P		Spray	c		Caracter Reservado

GRÁFICOS - 3 (GRANDES)

0		Bandeira Nacional	D		Carro	Q		Trator 1
1		Avião 1	E		Tanque de Guerra	R		Tartaruga
2		Chave 1	F		Trem 2	S		Trator Esteira
3		Vagão 1	G		Vagão 2	T		Fusca
4		Gato	H		Guincho	U		Batman
5		Trem 1	I		Cogumelo	V		Trem 3
6		Barco	J		Monstro	W		Avião 2
7		Caminhão	K		Televisão	X		Helicóptero
8		Campo de Futebol	L		Atualização	Y		Trator 2
9		Chave 2	M		Xicara de Café	Z		Guincho com Carro
A		Cadeado Aberto	N		Alerta	a		Caracter Reservado
B		Bomba	O		Casa	b		Caracter Reservado
C		Caramujo	P		Nave Espacial	c		Caracter Reservado

Cliente: _____

Data instalação: ____/____/____/

Veículo: _____ Modelo: _____

Número NF: _____

Produto: _____

Placa: _____

 Canteiro do distribuidor O'NEO

Razão social:

Em caso de garantia, explique o motivo: _____

- O Itinerário possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de aquisição do equipamento.

- A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento normal do equipamento.

- É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.

Produto inspecionado: ____/____/____

Responsável: _____